

Arrêt Neige Installation

1. Appliquer le scellant- Une lissière de scellant d'environ 4'' de long et 3/8'' d'épais au long du centre du dessous de la plaque. Commencé par appliquer au-dessus des trous jusqu'au bas de la plaque.
2. Installé l'arrêt neige sur le toit avec pression pour étendre le scellant. Par la suite vissé les vis No. 14 X 2'' à travers des 2 trous d'arrêt neige.
3. Installé le premier arrêt neige environ à 6'' du devant et côté du bord de la toiture. Et par la suite le 2e environ 16'' de distance entre le premier et 2e et 18'' du bord du devant de la toiture. Alternner la distance de 6'' et 18'' du devant et côté du bord de la toiture et environ 16'' entre chaque arrêt neige. Voici un exemple:

